



<https://zrobtosam24.eu> 603 462 932
sklep@zrobtosam24.eu



Taśma antyrysowa do rogów TUFF-TAPE 20mb

Nr katalogowy: TATUF-20mb

Kod EAN: 5907437026212

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

61,32 PLN

Opis produktu

długość: 20mb

szerokość: 57mm

grubość: 0,36mm

index: 004385

EAN: 5907437026212

CECHY:

naprawia

maskuje

nie pęka

szybka i łatwa w montażu (nie wymaga spinaczy i dodatkowych taśm)

zapewnia proste linie rogów wewnętrznych

wydajna

możliwość pokrycia jej farbą

tworzy sztywne i gładkie powierzchnie (nie kurczy się)

odporna na działanie wody i rdzy (nie pęcherzy się)
wygoda przy jej użyciu, transporcie i przechowywaniu

ZASTOSOWANIE:

łączenie płyt g-k

do stosowania na płaskich powierzchniach (np. ściany, sufity)

do stosowania w miejsce taśmy papierowej, taśmy papierowej z wkładką aluminiową, fizeliny, siatki lub

do wykańczania rogów ścian wewnętrznych i sufitów

maskuje i naprawia pęknięcia, rysy, przedarcia papieru, czy siatki

do stosowania również w miejscach narażonych na wilgoć (np. w łazienkach przy wannach lub prysznicach)

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Zastosuj masę gipsową (z wyjątkiem gipsów szybkoschnących np. gipsu budowlanego).
3. W celu przyklejenia taśmy zastosuj masę gipsową i umieść taśmę TUFF-TAPE w miejscu przeznaczenia.
4. W przypadku narożników wewnętrznych - złóż taśmę wzdłuż (napisami do środka), następnie delikatnie wyprostuj i przyklej, dociskając do rogu wewnętrznego. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości około 1 mm, wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych - nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.
11. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton w miejscu ich łączenia zakończonego oryginalną fazą, które łączy się z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę zastosowaną w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym, należy założyć na taśmę łączącą płyty które stanowią płaską powierzchnię.
12. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton, które nie posiadają fazy. W miejscu ich łączenia z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę łączącą płyty stanowiącą płaską powierzchnię należy dosunąć na styk do taśmy zastosowanej w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym. W obu powyższych przypadkach pozwoli to nam uniknąć skrzywienia linii rogowej.